



Régler économiseur d'écran




1. Cliquez au moyen du **bouton droit de la souris** dans le bureau. Dans le **menu contextuel**, sélectionnez la commande **propriétés**.

2






2. Choisissez l'**écran de veille** que vous préférez.



3. Cliquez sur **paramètres**.



4. Personnalisez l'écran de veille selon vos préférences.
5. Confirmez votre choix par **OK**.



6. Activez la case **à la reprise, afficher l'écran d'accueil** si vous désirez que l'écran de veille ne soit désactivé que par un mot de passe.
7. Confirmez votre choix par **OK**.